Benutzerhandbuch der Bluetooth-Tastatur

Abbildung:



Tastaturbereich

Spezifikationen:

Arbeitsstrom	≤3,0 mA	Betriebsspannung	3, 0-4, 2 V
Niederspannungsalarm	3, 0-3, 3 V	Arbeitszeit	> 70 Stunden
Batterie-Standby-Zeit	150 Tage	Schlafstrom	< 0.3 mAvv
Batterielebensdauer	3 Jahre	Batteriekapazität	≤ 180 mAh
Ladeanschluss	Micro USB	Lebensdauer der Tastatur	3 Millionen Mal
Ladezeit	2 - 3 Stunden	Verbindungsabstand	≤ 10 m
Wachzeit	≤ 2 Sekunden	Ladestrom	≤ 200 mA
Arbeitstemperatur	-10 ° C - 40 ° C	Passendes Passwort	Zufällig

Anzeigelampen:

Großbuchstaben–Anzeigelampe	Wenn die Anzeigelampe leuchtet, bedeutet dies eine Eingabe in Großbuchstaben Wenn die Anzeigelampe erlischt, bedeutet dies eine Eingabe in Kleinbuchstaben.	
Betriebsanzeigelampe	Schalten Sie den Netzschalter ein, die blaue Anzeigelampe blinkt, schalten Sie das Gerät aus und die blaue Anzeigelampe erlischt.	
Ladeanzeigelampe	Die Anzeigelampe blinkt, um anzuzeigen, dass die Akkukapazität niedrig ist, sie leuchtet während des Ladevorgangs, und die grüne Anzeigelampe leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.	
Bluetooth-Anzeigelampe Drücken Sie "FN + C", die blaue Anzeigelampe blinkt langsam, us anzuzeigen, dass die Tastatur mit dem Gerät gekoppelt wird. Nach Abschluss erlischt die Anzeigelampe		

Multifunktionstaste: Drücken Sie die Fn-Kombination



Betriebsanleitungen:

- Installieren Sie zuerst das Gerät und klappen Sie dann die vordere Abdeckung zum Aufstellen des Geräts zusammen.
- 2. Schalten Sie die AUS / EIN-Taste zum Öffnen der Tastatur rechts ein und drücken Sie dann "Fn + C", um den Bluetooth-Kopplungsstatus einzugeben.
- Schalten Sie Bluetooth am Gerat ein und suchen Sie den Namen der Tastatur (DE STER-Tastatur), um das Gerat mit der Tastatur zu koppeln.
- Geben Sie die auf dem Gerät angezeigten Zahlen ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die Kopplung abzuschließen.
- 5. Nachdem die Tastatur mit dem Gerät gekoppelt ist, können Sie sie jetzt verwenden.

Wartung und Warnhinweise:

- 1. Drücken, verzerren oder klopfen Sie nicht auf die Tastatur.
- 2. Verwenden Sie keine Mikrowelle zum Scannen der Tastatur. Halten Sie sie vom Magnetfeld fern.
- 3. Halten Sie die Tastatur von Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie sie in einer trockenen Umgebung.
- Reinigen Sie Ihre Tastatur mit einem weichen Tuch. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es langere Zeit nicht benutzt wird.

Häufige Verbindungsprobleme und -lösungen:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet und der Akku vollständig aufgeladen ist.
- 2. Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur innerhalb des effektiven Arbeitsabstands befindet.
- 3. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Bluetooth-Funktionen aktiviert sind.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur mit dem Gerät gekoppelt ist.

Bitte beachten Sie: Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Aktion ausgeführt wird, befindet sich die Bluetooth-Tastatur im Ruhezustand. Bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um erneut eine Verbindung herzustellen.

Fehlerbehebung

Warum leuchtet die blaue LED nicht, wenn ich den Netzschalter einschalte? Ihre Tastatur hat keinen Akku. Bitte laden Sie Ihre Tastatur gemäß den Ladeanweisungen auf.

Warum kann mein Smartphone / Tablet die Tastatur im Bluetooth-Suchbildschirm nicht finden?

Stellen Sie sicher, dass die Verbindungstaste gedrückt ist. Die Status-LED sollte blau blinken. Wenn die LED nicht blinkt, kann Ihr Gerät sie nicht finden.

Ich kann die aufgelistete Tastatur nach der Suche nach Bluetooth-Geräten sehen, aber es heiBt, die Verbindung ist fehlgeschlagen.

Bitte versuchen Sie, die Tastatur auszuschalten. Löschen Sie die Bluetooth-Tastatur aus der Suchergebnisliste Ihres Smartphones / Tablets. Befolgen Sie dann die Kopplungsanweisungen und versuchen Sie, eine Verbindung erneut herzustellen.

Ich habe meine Bluetooth-Tastatur eine Weile nicht benutzt. Wenn ich versuche, die Tastatur mit meinem Gerät zu koppeln, fordert mich die Tastatur auf, einen Passcode einzugeben.

Schalten Sie in diesem Fall das Tablet vollständig aus und es wieder ein. Schalten Sie außerdem die Tastatur aus und sie wieder ein. Kehren Sie anschließend zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts zurück und versuchen Sie, die Bluetooth-Tastatur zu koppeln. Hinweis: Wenn Ihre Tastatur nicht in der Liste angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass sie eingeschaltet ist, und klicken Sie auf die Verbindungstaste. Sie werden erneut zur Eingabe eines Passworts aufgefordert.

Klicken Sie auf den kleinen blauen Text mit der Aufschrift "oder versuchen Sie, ein Passwort einzugeben". Geben Sie abschließend über die Bluetooth-Tastatur das auf dem Bildschirm angezeigte Passwort ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Warum kann ich nicht Spanisch, Japanisch oder andere Sprachen eingeben?

Die Spracheingabeeinstellung befindet sich auf Ihrem Tablet. Unsere Tastatur ist eine deutsche Tastatur, und auf jeder Taste sind nur deutsche Buchstaben gedruckt. Wenn Ihr Tablet Spanisch unterstützt, kann die Tastatur auch Spanisch eingeben, aber die Position oder jede Taste kann unterschiedlich sein.

Warum kann ich nicht tippen, wenn die Tastatur gekoppelt ist?

Bitte überprüfen Sie die Eingabeeinstellungen auf Ihrem Tablet, um sicherzustellen, dass alle Einstellungen aktiviert sind. Wenn nicht, aktivieren Sie sie bitte.

Sicherheitstipps

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tastatur. Zerlegen Sie das Produkt nicht.

Halten Sie das Produkt von Ölen, Chemikalien und organischen Flüssigkeiten fern. Reinigen Sie die Tastatur mit Wasser, Alkohol oder einem Desinfektionsmittel auf Alkoholba sis. Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Gesetzen.

Halten Sie sie von scharfen Gegenständen fern.

Garantie

Diese Bluetooth-Tastatur hat ab dem Kaufdatum Anspruch auf eine 12-monatige kostenlose Garantie und lebenslange Unterstützung für die Bereitstellung technischer Dienste. Wenn die Tastatur aufgrund eines Herstellungsfehlers nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um sofortige technische Unterstützung zu erhalten.

Für Folgendes gilt keine Garantie:

Geräte, die als Gebrauchtware gekauft oder gebraucht werden.

Geräte, die bei einem nicht autorisierten Einzelhändler oder Händler gekauft wurden. Schäden, die durch Missbrauch und missbräuchliche Handlungen verursacht wurden. Schäden, die durch Chemikalien, Feuer, radioaktive Substanzen, Gift, Flüssigkeiten verursacht wurden.

Schäden, die durch Naturkatastrophen entstanden sind-

Schäden, die durch Dritte / Personen / Gegenstände verursacht wurden.

Wenn Sie auf Probleme stoßen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden diese so schnell wie möglich für Sie lösen.